


**Демонтаж** сигнальных столбиков **СТИЛ ФЛЕКС**  
с помощью специального инструмента



1. Специальный, особо прочный инструмент для демонтажа из оцинкованной стали, состоящий из двух частей



2. Собрать инструмент, соединив обе части



3. Вставить инструмент для демонтажа в предназначенное для этого отверстие на столбике **СТИЛ ФЛЕКС**



4. Зафиксировать демонтажный инструмент ногой и извлечь **СТИЛ ФЛЕКС** из грунта с помощью рычага